

# ちやいモニ2

CHM-F002

## 取扱説明書 兼 保証書

◎正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください  
◎お読みになった後は、保証書として大切に保管してください

☎ 0208-180245

\*Registered Trademark - 登録商標 生産物賠償責任保険加入済 Made in China



### 安全のために必ずお守りください

<b>警告</b> 死亡や重傷を負う恐れがある内容です	<b>注意</b> 軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です
<b>禁止</b> やってはいけない内容です	<b>強制</b> 必ず実行しなければならない内容です

#### 警告

- 説明書に従って設置してください。作業は手順どおりに正しく行ってください
- 同乗者に異変を感じたら、安全な場所に停車してから対応してください

#### 警告

- 運転者は、走行中にスマートフォンの保持または画面の注視や操作を行わないでください
- カメラおよびスマートフォンは、視界や運転を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所への設置をしないでください
- カメラを高温の車内に放置しないでください
- 分解や改造をしないでください
- コードを破損しないでください。断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります

#### 注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください
- 取付部品、および本体は、しっかり確実に取りつけてください
- ご自身の取付が難しい場合は、お近くのカーディーラー、カー用品店、整備工場にご相談ください
- 異常発生時やお問合せは、ユーザーサポートまでご相談ください

### 内 容 物



赤外線 LED/バッテリー  
内蔵 WiFi小型カメラ



ヘッドレスト用マウント



ゴムスペーサー



充電用 USBケーブル



緩衝材(使用しません)



その他(使用しません)

※(使用しません)の内容物をご自由にお使いください

### 仕 様

最大解像度: フルHD(1920x1080)  
画角: 対角約140°  
WiFi: 2.4GHz IEEE802.1b/g/n  
バッテリー持続時間: 約3時間  
動作温度/湿度: -10℃~+55℃, <90% (結露時を除く)  
電源: DC5V (USB充電)  
サイズ/重量: W34, H37, D34mm, 36g (本体のみ)  
オートナイトモード  
対応スマートフォン: iPhone, Android (対応OSバージョンは各ストアに掲載)  
アプリ入手方法: 各アプリストアよりダウンロード  
日本国内専用

※仕様及び外観、付属品は改良のため予告なく変更することがあります。

### 保 証

- 保証期間 1年 (故障時はユーザーサポートまでご連絡ください)
- 保証を受けるためには、本製品の型番、シリアル番号、購入日と購入店を証明できるものが必要となります。大切に保存しておいてください
- シリアル番号はカメラ背面のラベルにある「OK」から始まる文字列です
- 保証書は日本国内においてのみ有効です (This Warranty only in Japan)

### 免 責 事 項 に つ い て

- 電波の状況や車両からのノイズにより、画面が乱れたりすることがございます
- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤用、異常な条件下での使用や保管により故障および損害が生じた場合、補償はできません
- 本製品の使用や使用不能から生じる付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます
- 本製品を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した場合の保証はできません
- 誤使用や、静電気などの電気的なノイズを受けたことにより本製品が正常に動作しなくなった場合、補償はできません
- バッテリーは消耗品ですので性能に経時変化がございます

### ユ ー ザ ー サ ポ ー ト ・ お 問 い 合 わ せ ・ ユ ー ザ ー 登 録

異常発生時は、ポップニート株式会社までメールでお問合せください。  
メールでのサポートのみとなっておりますのでご了承ください。

[メールアドレス]  
chm-support@popneat.co.jp

[サポートページ]  
https://child-monitor.com/support/

[ユーザー登録]  
https://child-monitor.com/chm-regist/

[販売店]



[購入日] 年 月 日

<企画・開発・製造・発売>

ポップニート株式会社

〒120-0001 東京都足立区大谷田 5-31-1

https://popneat.co.jp/

ポップニート 検索

「今」の  
子育てを  
応援!



### 取 り つ け る 前 に 知 っ て ほ し い こ と

- 本製品の使用にはスマートフォンが必要です  
※専用アプリ(iPhone, Android)をダウンロードして使用します  
※本製品使用時はインターネット接続はできません(電話は使用可能です)  
※本製品には、スマートフォンおよびスマートフォンホルダーは含まれておりません
- 使用する前に充電をしてください  
※本製品には、USB充電器は含まれておりません  
※残量ゼロからのフル充電には約4時間かかります
- オートナイトモードではモノクロ画面になります

### 使用する場合のご注意

- 運転者は走行中にスマートフォンの保持または画面の注視や操作をしない  
※道路交通法の安全運転の義務や運転者の遵守事項違反となります。
- 同乗者に異変を感じたら、安全な場所に停車してから対応する

### スマートフォンを取りつける場合のご注意

- 前方視界を妨げない ●エアバッグシステムの動作を妨げない
- 直前側方視界を妨げない ●運転操作を妨げない
- ※上記を満たさない位置に取りつけると、道路運送車両法の保安基準に適合せず車検に通らなかつたり整備不良の対象となる場合があります

## カメラ取付位置

お手持ちのスマホ  
(スマホホルダー取り付け)

WiFi小型カメラ  
(ヘッドレストシャフト取り付け)



後ろ向きチャイルドシートでの設置例  
(後席ヘッドレストシャフトから、前向きに取り付け)

お手持ちのスマホ  
(スマホホルダー取り付け)

WiFi小型カメラ  
(ヘッドレストシャフト取り付け)



前向きチャイルドシートでの設置例  
(前席ヘッドレストシャフトから、後ろ向きに取り付け)

## カメラを取りつけてみましょう




- ① ヘッドレストを取り外します  
・取り外し方は車の取扱説明書をご覧ください




- ② 丸ゴムスペーサー2個をシャフトに通します



- ③ マウントを丸ゴムスペーサーのところで取り付けます  
・マウント固定ネジ(A)を緩めて締めてください(スペーサーはつぶれても問題ありません)  
・緩い場合は平ゴムスペーサーを挟んで調整してください




- ④ カメラ下部のプレートにマウントのベースに取り付けます  
・プレート(B)とベース(C)の台形の向きをそろえ、溝を合わせます  
・プレートをベースの奥側に、カチッとするまでスライドさせます  
・ヘッドレストの内側向きではうまく収まらない場合は、ヘッドレストの外側向きにマウントを設置してください



- ⑤ ヘッドレストを取り付けます  
・カメラは横向きのまま使用します  
・マウントの6角形のダイヤル(D)を緩めて角度を調整して締めます  
・レンズ面の保護フィルムをはがしてから使用してください

- ⑩ カメラを取り外すとき  
・ベースにある赤いレバー(E)を、レバーにある矢印の方向に押します  
・レバーを押したままカメラを手前にスライドさせます

## カメラ各部の名称



## こんなときには

- 給電しながら使うことはできますか?  
→ 可能です。また常時給電/充電用に「ちやいモ二用 車内給電キット (オプション製品)」を用意しております
- 横長画面にできますか?  
→ 市販の UNC 1/4" 自由雲台 (ボールヘッド) 等を利用してカメラを縦向きにしてください
- リセット方法は?  
→ 電源の入った状態でリセットスイッチを10秒程度押し続けてください。青と緑が交互に点滅したら離してください